

Centralina RGBW

Manuale di istruzioni

Dati tecnici

Potenza massima : 5 Amp per canale
Volts: 12 / 24 Volts

Din Enclosures



Centralina RGBW in contenitore su guida DIN.
Uscite per RGB e White.
4 pulsanti touch a bordo

Comandi:

- 4 ingressi pulsante esterni
- RS232 per comando da PC

Dimensioni: 65 h x 90 x 69 mm

Radiocomando



Tasto "1": premere per selezionare i 36 colori.

Tasto "2" : premere per selezionare le cromoterapie e il fade.

Tasto "3": premere per selezionare il bianco.

Tasto "4": premere per selezionare l'intensità.
Premere per 5 secondi per accendere / spegnere la centralina



100%
made in italy



COLORI SINGOLI

Luce di luna	Azzurro
Bianco ghiaccio	Fiordaliso
Bianco freddo	Blu Baby
Bianco neutro	Blu Mare
Bianco caldo	Blu
Rosso	Iris
Tramonto	Violetta
Arancio	Uva
Oro	Lilla
Giallo	Ciclamino
Limone	Rosa
Lime	Fresia
Mojto	Rosa chiaro
Verde	Rosa Baby
Menta	Fuxia
Aqua	Barbie
Cielo	Rosa Schocking
Celeste	Pesca

La **cromoterapia** è un metodo di medicina alternativa che utilizza la luce sotto forma di colori per bilanciare la mancanza di energia nel corpo umano, sia a livello fisico, emozionale, spirituale o mentale.

ENERGY

Questo ciclo di colori ristabilizza la carenza di energia donando una sensazione di rigenerante vigore.

	Bianco
	Rosso
	Arancio
	Giallo
	Giallo intenso
	Verde
	Verde intenso
	Azzurro
	Blu
	Viola
	Fuxia
	Bianco
	Rosa

RELAX

Questo ciclo di colori dona pace e tranquillità e una salutare sensazione di rilassamento.

	Bianco
	Azzurro
	Blu
	Arancio

SUNLIGHT

Questo ciclo di colori simula gli effetti benefici dell'esposizione alla luce del sole.



DREAM

Questo ciclo di colori stimola la creatività e la dinamicità mentale.



FADE

Il ciclo Fade mostra in sequenza tutti i 36 colori singoli, con effetto sfumato, ogni 8 secondi.

Centralina RGBW

Routine radiocomando

Luce di luna
 Bianco ghiaccio
 Bianco freddo
 Bianco neutro
 Bianco caldo
 Rosso
 Tramonto
 Arancio
 Oro
 Giallo
 Limone
 Lime
 Mojto
 Verde
 Menta
 Aqua
 Cielo
 Celeste
 Azzurro
 Fiordaliso
 Blu Baby
 Blu Mare
 Blu
 Iris
 Violetta
 Uva
 Lilla
 Ciclamino
 Rosa
 Fresia
 Rosa chiaro
 Rosa Baby
 Fuxia
 Barbie
 Rosa Schocking
 Pesca

lampeggio

ENERGY

lampeggio

RELAX

lampeggio

SUNLIGHT

lampeggio

DREAM

lampeggio

FADE

Radiocomando



Per accendere la centralina premere il tasto "4".

All'accensione la centralina inizia sempre dall'ultima posizione precedente lo spegnimento.

Mediante pressione del tasto "1" scorre tutti i colori singoli.

Mediante pressione del tasto "2" selezionare le cromoterapie e il fade. L'inizio delle sequenze dedicate alle cromoterapie e al fade è segnalato da un lampeggio dei led.

Per selezionare la luce bianca premere il tasto "3".

Per selezionare l'intensità luminosa premere il tasto "4", la centralina dispone di 10 step di intensità.

Per spegnere la centralina premere il tasto "4" per 5 secondi.